

## CAMBIAR IP CONCENTRADOR TSC

1. Colocar Disco nuevo y energizar concentrador, una vez energizado y en servicio colocar ctrl + alt + F2

Usuario: root

Clave: metro.2020 O metro.2022

1. Una vez dentro, colocar el siguiente comando
  - vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
2. presionar **i** para poder editar y cambiar **IPADDR**

RECORDAR  
Después de **vi** hay un espacio

DEVICE=eth0

ONBOOT= yes

BOOTPROTO=static

IPADDR=**10.101.2.2** (Cambiar IP según corresponda)

NETMASK=255.255.255.0

3. ya cambiado, presionar la tecla **ESC** luego **:wq**
4. luego colocar siguiente comando
  - vi /etc/sysconfig/network
5. presionar **i** para poder editar y cambiar **HOSTNAME** y **GATEWAY**

NETWORKING=yes

HOSTNAME=**NP** (Cambiar estación según corresponda)

GATEWAY=**10.101.2.1** (cambiar según corresponda)

6. ya cambiado presionar tecla **ESC** luego **:wq**
7. reiniciar con el comando **reboot**