

CAMBIAR IP TOTEM CON DISCO

1. Colocar Disco nuevo y energizar tótem, una vez energizado y en servicio colocar ctrl + alt + F2

Usuario: root

Clave: metro.2020 O metro.2022

1. Una vez dentro, colocar el siguiente comando
 - vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s11
2. presionar **i** para poder editar y cambiar **IPADDR** y **GATEWAY**

RECORDAR
Después de **vi** hay un espacio

DEVICE=enp0s11

ONBOOT= yes

BOOTPROTO=static

IPADDR=**10.101.2.101** (Cambiar IP según corresponda)

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=**10.101.2.1** (cambiar según corresponda)

3. ya cambiado, presionar la tecla **ESC** luego **:wq**
4. reiniciar con el comando **reboot**