

CAMBIAR IP TOTEM CON CF

1. Colocar Disco nuevo y energizar concentrador, una vez energizado y en servicio colocar ctrl + alt + F2

Usuario: root

Clave: metro.2020 O metro.2022

RECORDAR
Después de vi hay un espacio

1. Una vez dentro, colocar el siguiente comando
 - vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
2. presionar i para poder editar y cambiar IPADDR y GATEWAY

DEVICE=eth0

ONBOOT= yes

BOOTPROTO=static

IPADDR=10.102.18.101 (Cambiar IP según corresponda)

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=10.102.18.1 (cambiar según corresponda)

3. ya cambiado, presionar la tecla ESC luego :wq
4. luego colocar siguiente comando
 - vi /etc/sysconfig/network
5. presionar i para poder editar y cambiar HOSTNAME y GATEWAY

NETWORKING=yes

HOSTNAME=DE101 (Cambiar estación según corresponda)

GATEWAY=10.102.18.1 (cambiar según corresponda)

6. ya cambiado presionar tecla ESC luego :wq
7. reiniciar con el comando reboot